

# ***Bluelight***

Dijital Baskül

# ***Bluelight***

Dijital Baskül

**BY818**  
**Kullanım Kılavuzu**  
Instruction Manual



**İthalatçı Firma**  
KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti.  
Lale Sokak No:14 1. Levent - İstanbul  
T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74  
[www.kt-trade.com](http://www.kt-trade.com)

**Üretici Firma**  
Jiaxing Datong Machinery Co., Ltd.  
**Adres** Yuxin Town, Jiaxing, Zhejiang  
**CHINA** 314009

**KT**  
**TRADE**



## KULLANIM

- ▶ Kullanmadan önce, arka tarafta bulunan pil kapağını açınız ve pil ile pil yuvası arasına konulan plastik parçayı çıkartınız. (Bu plastik parça cihazın gereksiz çalışmasını önlemek içindir. İlk kullanımda bunu çıkardıktan sonra bir daha kullanmanıza gerek yoktur.)
- ▶ Pilin düzgünce yerleştirenden emin olunuz.
- ▶ Baskülünüzü sert ve düz bir zemine koyunuz. Halı ve benzeri zeminler düz olmadığından sağlıklı bir ölçüm yapılamaz.
- ▶ Cihazın üzerine çıkınız. Cihaz otomatik olarak çalışacaktır.
- ▶ Cihazın göstergesi durana kadar sabit bir şekilde durunuz. Cihaz kilonuzu gösterecektir.



- ▶ Cihazın üzerinden indikten 6 saniye sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

## UYARILAR

- ▶ Kayıp düşmeye karşı, baskülünüzün cam yüzeyini her zaman kuru tutunuz.
- ▶ Kayıp düşmeye karşı, basküle ıslak ayakla çıkmayınız.
- ▶ Baskül normal uygulanan basınca karşı dayanıklıdır. Ancak baskülün üzerine dengesiz bir şekilde yapılan basınç baskülün zarar görmesine yol açabilir.
- ▶ Baskülünüzü nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Ancak içine su kaçmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- ▶ Baskülü kesinlikle suyun içine daldırmayınız.
- ▶ Baskülü temizlerken kesinlikle sert, asit bazlı temizleyiciler kullanmayınız.

- ▶ Baskülü kullanmadığınız zamanlarda yatay pozisyonda bırakınız. Dikey pozisyonda bırakmayınız.
- ▶ Baskülü nemli ortamlarda bırakmayınız.
- ▶ Eğer baskülü çok uzun süre kullanmayacaksanız, pilini çıkarıp, baskülü o şekilde saklayınız.
- ▶ Pilin değiştirilmesi gerektiğinde, ekran üzerinde 'LO' uyarısını göreceksiniz. Bu durumda pili değiştiriniz.



- ▶ Baskülün üzerine fazla yük bindiğinde (max. 180 Kg.), cihaz göstergesi 'Err' olarak hata bildirecektir.



Bu uyarıyı gördüğünüzde cihazın üzerinden yükü kaldırınız.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Kapasite** 6 kg - 180 kg

**Geniş LCD Ekran**

**Otomatik Açılma**

**Otomatik Sıfırlanma ve Kapanma**

**Fazla Yük ve Pil Zayıf Uyarısı**