

# Bluelight

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay Makinesi

## DC-108B / Kullanım Kılavuzu Instruction Manual



HEM SU ISITICI  
HEM ÇAY MAKİNESİ



2000 Watt'lık  
Yüksek Güç

## Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay Makinesi

1. 0.7 litre kapasiteli paslanmaz çelik demlik
2. Açılır kapanır demlik kapağı
3. 1.8 litre kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısı
4. Aç/Kapat ve sıcaklık ayarlama düğmesi
5. Güç gösterge ışığı (kırmızı)
6. Kaynama gösterge ışığı (sarı)
7. Ergonomik tutacak saplar
8. Su seviye göstergesi
9. 360 derece dönen kap koyma yeri
10. Kablo saklama yeri
11. Paslanmaz çelik çay filtresi
12. Su ısıtıcısı kabı için özel kapak



### GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihaz için belirtilen voltaj ile evinizdeki voltaj seviyesinin birbirine uygun olduğundan emin olunuz.
- Bu cihaz sadece ev içi kullanım için uygundur. Herhangi bir ticaret veya endüstriyel bir kullanım için kullanmayınız. Aksi takdirde, uygunsuz kullanımlar garanti kapsamına girmez.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz.
- Cihazı soba, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
- Cihazı sert ve düz bir zemine koyunuz. Kenarlara ve uçlara koymaktan kaçınınız, aksi takdirde, küçük bir temas ile düşebilir. Unutmayınız ki içi çok sıcak su ile dolu olabilir.
- Cihazın kablusunun masanın uçlarından sarkmasına veya başka bir cihaza değmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı kablosundan tutarak taşımayınız. Fişi prizden çekmek için kablodan asla çekmeyiniz, fişden tutup çekiniz.
- Hasar görmüş kablo veya fiş ile cihazı çalıştırmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Yetkili servisi arayınız.
- Sıcak yüzeye değmemek için, cihazı her zaman tutacak sapından tutunuz.
- Cihazı kullanmıyorsanız veya temizlemeden önce fişi prizden çıkarınız. Cihazı temizlemeden önce, tamamen soğuduğundan emin olunuz.
- Bu cihazı sadece kendisine ait olan güç tabanını ile kullanınız. Başka bir alete ait güç tabanını kullanmayınız.
- Kaynayan suyun, sıcaklık ayarlama düğmesi ile sıcak kalması sağlanır.
- Cihazı kapatmak için, düğmeyi "OFF" konumuna getiriniz.
- Cihaz kullanılmadığında veya boş olduğunda "OFF" konumunda olmalıdır.
- Cihaz çalışırken, su ısıtıcısının üzerinde kapak veya demlik olmalıdır.
- Cihazın güç tabanını veya su ısıtıcısı kısmını asla suda veya başka bir sıvıda yıkamayınız ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Su doldururken cihazı güç tabanından ayırınız.
- Su ısıtıcıya sudan başka bir sıvı koymayınız.
- Güç tabanını ve elektrikli parçaları asla nemli durumda bırakmayınız ve kuruyana kadar kullanmayınız.

### GENEL BİLGİLER

- Bu cihaz kolay ve rahat şekilde çay demlemek için dizayn edilmiştir.
- Cihaz, suyu kısa sürede kaynatır ve ayarlanabilir sıcaklık seviyesi sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak sıcak tutar.
- Suyu en kısa sürede kaynatmak istiyorsanız, sıcaklık ayarını en üst seviyeye getiriniz.
- Su kaynamaya başladığında, çalışma sıcaklık seviyesini azaltarak su sıcaklığı sabit tutulabilir.
- Su ısıtıcısına su doldurulur ve kaynatmak için sıcaklık ayarlayıcısı "Max" konumuna getirilir. Kullanım bittikten sonra, düğme "OFF" konumuna getirilir.

## Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay Makinesi

- Su kaynadıktan sonra, sıcaklık seviyesini azaltarak hem suyu ve demliđi sıcak tutarken hem de enerji tasarrufu sađlamıř olursunuz.
- Bu cihazı , kettle (su ısıtıcısı) olarak kullanabilirsiniz.
- Cihaz çalışırken, su ısıtıcısının üzerinde kapak veya demlik olmalıdır.
- Cihaz kullanılmadığında veya boş olduđunda **“OFF”** konumunda olmalıdır.

### UYARI!!!

- Kettle (su ısıtıcısı) boş iken veya minimum seviyeden (0.5 litre) düşük ise aç/kapat düğmesi kapalı olmalıdır.
- Kettledaki su bittiğinde, cihaz kapatılmalıdır.

### ÇAY MAKİNESİNİ KULLANMA

- Cihaz çalışırken, sıcaklığı artar. Bu yüzden, sıcak yüzeylere dokunmayınız. Su kaynamaya başladığında, elinizi cihazdan uzak tutunuz.
- Bu cihazı, suyu kaynatmak dışında başka bir amaçla kullanmayınız. Sudan başka bir sıvı koymayınız.
- Kaynama işlemini başlatmadan önce, “kettle”ın üstünde demlik veya kapak olmalıdır. Aksi takdirde, cihaz enerji tasarrufu sağlayamayacaktır.
- Çay katmak için demliđi alırken, demliđin tabanını sıyrarak alınız, böylece demliđin altındaki buhar damlaları su ısıtıcısının içinde kalır.
- Cihazı ilk kullanımdan önce, su ısıtıcısının ve demliđin içini su ile yıkayınız. 2 veya 3 defa maksimum seviyeye kadar su katarak, kaynatınız ve sonra kaynayan suyu döküp, sođuk su ile durulayınız.
- Suyu kaynaktan sonra, beyaz tortular görülebilir. Bu suyun sertliđinden kaynaklına dođal bir durumdur.

### SU İLE DOLDURMA

- Su ısıtıcıya su katariken, güç tabanından su ısıtıcıyı çıkarınız. Suyun, alt tabana dökülmesini engelleyiniz.
- Su ısıtıcıya (kettle) 0.5 litreden az, 1.8 litreden fazla su koymayınız.  
Eđer minimum seviyeden az su katarsanız cihaz erkenden kapanabilir veya maksimum seviyeden fazla su katarsanız su ısıtıcının ağızından su fıřkırabilir.

### ÇAY DEMLEME

- Cihazın tabanındaki dolanmış olan kabloyu prize takınız.
- Cihazı, mutfakta kullanılmadığı zamanlarda prize takılı halde tutmanız uygundur. Yalnız sıcaklık ayarlama düğmesinin **“OFF”** konumunda kapalı olduđundan emin olunuz.
- Su ısıtıcıya , demlemek istediđiniz çaya göre, maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız.
- Su ısıtıcıyı güç tabanının üstüne yerleřtiriniz.
- Demliđin kapađını açınız ve çay filtresini çıkartınız. Filtreye yeterli miktarda çay koyunuz ve sođuk su ile filtredeki çayı ıslattıktan sonra tekrar demliđin içine koyunuz.
- Sıcaklık ayarlama düğmesini **“BOIL”** konumuna getirerek cihazı çalıştırınız. **“BOIL”** konumuna getirdiđinizde sarı kaynama gösterge ışığı yanacaktır ve kaynama işleminiz başlayacaktır.
- Su ısıtıcıya koyulan su miktarına göre, suyun kaynaması 3 ile 8 dakika arasında deđişir. Su kaynamaya başladıktan sonra, sıcaklık ayarlama düğmesinden daha düşük bir seviyeye getirerek, suyun sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada, sarı ışık kaybolacaktır ve sıcaklık düřtüğünde tekrar yanacaktır. Böylece suyun kaynamasını sürekli kılacaktır.
- Kaynayan suyu kullanarak demlikteki çayı demleyiniz. Su ısıtıcıda yeterli su kalmadıysa su ekleyiniz. Eđer su eklediyseniz, düğmeyi tekrar **“BOIL”** konumuna getiriniz.

## Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay Makinesi

### SU ISITMA

- Bu cihazı, kettle gibi sadece suyu kaynatmak veya ısıtmak için kullanabilirsiniz.
- Su ısıtıcıya maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız. Su ısıtıcıyı güç tabanının üstüne yerleştiriniz ve sıcaklık ayarlama düğmesini **"BOIL"** konumuna getirerek cihazı çalıştırınız.
- Su kısa sürede kaynadıktan sonra, sıcaklık ayarlama düğmesinden enerji tasarrufu için daha düşük bir seviyeye getirebilirsiniz. Böylece su sürekli olarak sıcak olarak kullanıma hazır olacaktır.
- Eğer ısıtıcıya su eklerseniz, düğmeyi tekrar **"BOIL"** konumuna getiriniz.

**GÜVENLİK!!!** Bu cihaz, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında otomatik enerji tasarrufu konumuna geçer.

### TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı temizlemeden önce her zaman temizlik talimatlarını okuyunuz.
- Cihazı temizlemeden önce, sıcaklık ayarlama düğmesini **"OFF"** konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız. Bir süre cihazın soğumasına izin veriniz.
- Demliği ve filtreyi elinizle veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Su ısıtıcının içinde kalan suyu dökünüz ve ısıtıcının dış yüzeyini kuru veya az nemli bir bez ile siliniz.
- Cihazın güç tabanını veya su ısıtıcısı kısmını asla suda veya başka bir sıvıda yıkamayınız.
- Cihazın temizlerken, çamaşır suyu ve hidroklorik asit gibi aşındırıcı ve kuvvetli kimyasallar kullanmayınız.
- Kablonun ve fişin kuru olduğundan emin olunuz.  
Eğer bir ıslaklık fark ederseniz, fişi prizden çıkarınız ve kurulayınız.

### KİREÇ ÇÖZME

- Su ısıtıcının içindeki kirecin giderilmesi temizlik ve enerji kullanımı açısından önemlidir.
- Su ısıtıcının tabanında oluşan kireç ve tortular, cihazın çalışma verimliliğini azaltır.
- Fişi prizden çıkardıktan sonra, az miktarda oluşan kireç ve tortuyu fırça ile temizleyebilirsiniz.
- Evde kullanılan tortu gidericiler veya sirke, sertleşmiş tortuları gidermede kullanılabilir.
- Su ısıtıcısının içini tortu çözücü ile temizlemek için: içine bir miktar su koyup kaynatınız ve tortu çözücüden biraz içine katıp karıştırınız. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra su ısıtıcıyı boşlatınız ve 2-3 defa temiz su ile çalkalayınız.

### SAKLAMA

- Fişi prizden çıkardıktan sonra, kabloyu cihazın tabanındaki saklama yerine sarınız.
- Cihazı güç tabanının üzerinde tutabilir ve bu şekilde saklayabilirsiniz.

### TEKNİK ÖZELLİKLER / 230 V – 50 Hz / 2000 Watt

#### **Paslanmaz Çelik Kettle (Su Isıtıcı)**

- Maksimum kapasite : 1.8 litre
- Minimum kapasite : 0.5 litre

#### **Paslanmaz çelik demlik : 0.7 litre**

### ATIK (WEEE)

Bu cihaz, **WEEE** direktifleri doğrultusunda geri dönüşümü yapılabilir maddelerden üretilmiştir. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atıkları ile atmayınız. Yerel makamlara başvurunuz.