

# Bluelight

Bluelight Tools / Akülü Vidalama / LY617-1800

## Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

MUTLU  
MÜŞTERİ  
HATTI



444  
8258

BLUE  
2583

0850 321  
0212 270 7470



2 YIL  
BLUELIGHT  
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ  
ADRESTEN ALIM  
ADRESE TESLİM HİZMETİ



550 Devir/Dk.  
Çalışma Hızı



18V / 1.3ah  
Pil Gücü

Hız: 0-550 RPM  
Tork Kontrol: 20+1 Seviye

# Bluelight

Bluelight Tools / Akülü Vidalama / LY617-1800

**KT**  
TRADE

**MUTLU**  
**MÜŞTERİ**  
**HATTI**



**0850 321 2583**  
**0212 270 7470**



**2 YIL**  
**BLUELIGHT**  
**GARANTİSİ**



**ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ**  
**ADRESTEN ALIM**  
**ADRESE TESLİM HİZMETİ**

## Değerli Müşterimiz,

Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

**Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.**

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde başvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu Akülü Vidalamanın kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satış sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

## GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Akülü Vidalamayı güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve çevrenizdekilere zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer özellikle farklı Akülü Vidalama kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almış olduğunuz Bluelight Akülü Vidalamadan en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

## ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.

**HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.**

Tabi ki sizi Akülü Vidalamanın kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.

### ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amaçındadır. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibarıyla cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz.

**Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!**

- Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılına teslim edin.

### AKÜLÜ VIDALAMANIN GÜVENLİĞİ / ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Akülü Vidalama sadece amatör / ev kullanımı için tasarlanmış bir cihazdır, profesyonel kullanım amacı ile üretilmemiştir. Muhtemel birçok yaralanma bu kılavuzdaki talimatlar izlenerek önlenabilir. En genel tehlikelere karşı kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları sonraki sayfalarda açıklanmıştır.

### DİKKAT!

Satın almış olduğunuz Bluelight Akülü Vidalama amatör amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Asla profesyonel ve ticari amaçlı kullanım için uygun ve yeterli değildir. Amacı dışında kullanılması ürünün garanti kapsamı dışı kalmasına neden olur.

### OPERATÖR SORUMLULUĞU!

AKÜLÜ VIDALAMA ÇALIŞMA SIRASINDA YÜKSEK HIZLA DÖNDÜĞÜNDEN MANDREN KISMINI TUTMAYINIZ. ÜRÜNÜN KULLANILDIĞI ALANLARDA OLUŞABİLECEK DEFORMASYON, ARIZA VB. DURUMLARDA SORUMLULUK KULLANICIYA AİT OLACAKTIR.

**ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.**

### ÜRÜN TANITIMI

1. Mandren
2. Tork (Güç) Kontrol Mekanizması
3. İleri / Geri / Kilit Düğmesi
4. Hız Kontrollü Tetik
5. Batarya
6. Batarya Çıkartma Mandalı
7. Şarj Ünitesi
8. Şarj Adaptörü
9. Yardımcı Kılavuz Işığı
10. Taşıma Çantası



### PAKET İÇERİĞİ

1. Ana Ünite
2. Batarya
3. Şarj Ünitesi
4. Şarj Adaptörü
5. Taşıma Çantası
6. Vidalama Uçları ve Uzatma Aparatı

### GENEL GÜVENLİK KURALLARI

**UYARI!** Tüm talimatları okuyup, anlayın. Aşağıda belirtilen bütün talimatlara uymamanız elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

### ÇALIŞMA ALANI

1. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınık tezgahlar ve karanlık alanlar kazalara sebebiyet verir.
2. Elektrikli aletleri yanıcı sıvı, gaz veya toz gibi maddelerin bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Unutmayın ki elektrikli aletler tozları veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar meydana getirir.
3. Elektrikli aletlerle çalışırken etrafta insanları, çocukları ve hayvanları uzak tutun. Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

### ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

1. Cihaz şarj edilirken yalnızca topraklı prizde kullanılmalıdır. Toprak korumalı olmayan prizlerde kullanılması kullanıcıya, cihaza ve elektrik tesisatına zarar verebilir.
2. Cihazın kullanımı sırasında boru, radyatör, ocak ve buzdolabı gibi topraklı yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklandığında elektrik çarpması riski artar.
3. Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli bir alete su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
4. Şarj adaptörüne zarar vermeyin ve cihaz fişini prizden çıkartırken şarj adaptöründen tutarak çekiniz. Cihazın herhangi bir parçası hasar almışsa cihazı kullanmayınız ve Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

### KİŞİSEL GÜVENLİK

1. Elektrikli bir aleti çalıştırırken dikkatli olun, yaptığınız işe özen gösterin ve sağduyulu davranın. Yorgun olduğunuzda ya da ilaç, alkol etkisi altındayken elektrikli bir aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken en ufak bir dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
2. Uygun bir şekilde giyinin. Bol kıyafetler giymeyin veya takı takmayın. Uzun saçlarınızı bağlayın. Saçınızı, kıyafetlerinizi veya eldivenlerinizi hareket eden parçalardan uzak tutun. Bol kıyafetler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
3. Yanlışlıkla çalıştırmaları önleyin.
4. Elektrikli bir aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarını veya vida anahtarını uzaklaştırın. Civata anahtarının veya başka bir anahtarın aletin hareketli bir parçasına takılı bırakılması kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
5. Daima ayağınızı yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Ayağınızı yere sağlam basmanız ve dengenizi korumanız, beklenmedik durumlarda cihazın kontrolünü daha iyi koruyabilmeyi sağlar.
6. Güvenlik ekipmanı kullanın. Daima göz koruması takın. Duruma göre kaymaz tabanlı güvenlik ayakkabıları, baret veya işitme koruması kullanılmalıdır. Sıradan gözlükler veya güneş gözlükleri göz koruması SAĞLAMAZLAR.

### CİHAZ KULLANIMI VE BAKIMI

1. Vidalamak istediğiniz bir parçayı mengene ya da farklı bir aparat yardımıyla sabitleyerek vidalama işlemine başlayınız. Sabitlenmemiş parça fırlayarak yaralanmalara sebep olabilir.
2. Vidalama işlemi sırasında cihaz üzerine aşırı güç uygulamayınız. Fazla güç uygulamanız cihazın zorlanmasına (motorun yanmasına), kullandığınız ucun bozulmasına ve vidanın kırılmasına sebep olacaktır.
3. Tetiğe bastığınızda cihaz çalışmıyorsa cihazın bataryasının dolu olup olmadığını kontrol ediniz. Batarya dolu olduğu halde cihaz halen çalışmıyorsa Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.
4. Cihazı kullanımınız bittikten sonra nemli bir bezle dış yüzeyini siliniz. Cihazı muhafazalı bir şekilde rutubetsiz bir ortamda saklayınız.

5. Cihazı çocukların ve eğitimsiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
6. Vidalama uçlarını dikkatle muhafaza ediniz. Uçların kullanımı bittikten sonra hafif bir şekilde yağlanmış bir bezle silmeniz korozyona karşı koruma sağlayacaktır.
7. Cihaz ile çalışmaya başlamadan önce her zaman hasar kontrolü yapınız. Kırık, ezik ya da hasar görmüş bir parça var ise cihazı kesinlikle çalıştırmayın ve Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz. Kazaların çoğu hasarlı cihaz kullanımlarından kaynaklanmaktadır.
8. Sadece cihaza uygun üretici / ithalatçı firmanın önerdiği aksesuar ve parçaları kullanın. Uygun olmayan aksesuar ve parça kullanımı, kaza ve yaralanmalara neden olacaktır. Bu tür durumlardan kaynaklanan kaza ve hasarlarda firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

### SERVİS

**HERHANGİ BİR ARIZA YA DA SORUNLA KARŞILAŞMANIZ DURUMUNDA ÖNCELİKLE MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ. YETKİSİZ MÜDAHALELERDEN OLUŞACAK HASAR, ARIZA, KAZA VE YARALANMALARDA FİRMAMIZ SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR.**

### GÜVENLİK KURALLARI

CİHAZIN SÜREKLİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK RAHATSIZLIKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNUZ. KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİZ ANLARDA CİHAZI KULLANMAYI BIRAKINIZ.

1. Cihaz ile vidalama / delme işlemi yapılacak zeminlerin arkasında elektrik kablosu olmadığından emin olunuz. Aksi halde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
2. Cihazın kullanımı sırasında bastığınız zeminin sağlam olmasına özen gösteriniz. Yüksek bir yerde çalışıyorsanız aşağıda kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
3. Cihazı her zaman iki elinizle ve sağlam bir şekilde tutunuz.
4. Hareketli parçalardan uzak durunuz.
5. Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayınız.
6. Cihazla delme işleminiz bittiğinde hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız. Bu parçalar aşırı sıcak olacaklarından ciddi yanıklara sebebiyet verebilirler.
7. Vidalama / delme işlemi yaptığınız bazı yüzeyler zehirli kimyasal materyaller içerebileceğinden, bu tür zeminlerin delme işleminde ortaya çıkan tozu kesinlikle solumayınız ya da cildiniz ile temasından kaçınınız. Vidalama işleminden önce her zaman koruyucu maske takınız ve yüzeyin yapısı ile ilgili gerekli bilgiyi ediniz.

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN!!!**

**UYARI!** Yanlış kullanım veya kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar dışında kullanım ciddi kişisel yaralanmalara ve etrafınıza zarar vermenize neden olabilir.



## Bluelight Tools / Akülü Vidalama / LY617-1800

### TOPRAKLAMA

#### Topraklama Talimatları

“Topraklama Gerekli” ibareli cihazlara topraklama yapılmalıdır. Herhangi bir arıza veya bozulma halinde topraklama, elektrik çarpması riskini azaltmak için akıma en az dirençli yolu sağlar. Cihazın şarj adaptörünü kullanırken daima topraklı priz kullanınız.

### ÜRÜNÜN PAKETTEN ÇIKARTILMASI

Ürünü ve aksesuarlarını kutudan dikkatlice çıkartınız. Listede belirtilen tüm parçaların mevcut olduğundan emin olunuz.

#### Batarya Montajı

Bataryayı cihazın altına uygun şekilde takınız ve tam yerleşene kadar itiniz. Çıkarmak için, batarya kenarlarında bulunan mandallara basarak çekiniz.

### ÇALIŞTIRMA

#### AÇMA / KAPATMA & HIZ DEĞİŞTİRME KONTROLLÜ TETİK TUŞU

Cihaz hız kontrollü tetiğe sahiptir. Tetik tuşuna basarak, cihazın hızını azaltabilir ve yükseltebilirsiniz. Tuşa daha fazla basarak hızı arttırabilirsiniz ve tuşu bırakarak hızı azaltabilirsiniz. Tetik tuşu bırakıldığında, motor hemen duracaktır. Tetiğe hafif bir şekilde bastığınız zaman yardımcı kılavuz ışığın yandığını göreceksiniz, bu ışık vidalama / delme işlemi yapacağınız yeri aydınlatmak için dizayn edilmiştir. **Uzun süre düşük devirde kullanmayın, bu durum tetik tertibatının ısınmasına ve hasar almasına neden olacaktır. Bu tür durumlar garanti kapsamı dışında işlem gerecektir.**

#### İLERİ, GERİ HAREKET & KİLİT TUŞU

Cihaz, tetiğin üstünde ileri / geri ve tetik kilit tuşuna sahiptir. Bu tuş, dönme yönünün değişimini ve istemeden çalıştırma sonucu oluşacak kazaları tetiği kilitleyerek önlemek ve bataryayı yanlışlıkla boşaltmamak için dizayn edilmiştir. İleri (sağa) dönüş için mandalı sola doğru bastırın, geri (sola) dönüş için mandalı sola doğru bastırın. Tetiği kilitlemek için tuşu ORTA konuma getiriniz.

#### VİDALAMA ve DELME UCU TAKIP ÇIKARTMA

**Ucu Takma:** Delme ya da vidalama ucunu takmak için mandrenin ön kısmını sola doğru döndürerek eliniz ile gevşetin, ucu taktıktan sonra yine mandrenin ön kısmını sağa doğru döndürerek sıkın.

**UYARI!** Çalışma işlemi sırasında belirli aralıklarla mandren sıkılığını kontrol ediniz.

**Ucu Çıkartma:** Mandrenin ön kısmını sola doğru döndürerek gevşetin ve ucu çıkartın.

### **DELME İŞLEMİ**

Cihazın ucunu çalışılacak yüzeye koyunuz ve hafif baskı uygulayarak kullanınız. Aşırı basınç ucu yavaşlatacaktır ve cihazın verimini düşürecektir. Çok az basınç ucun kaymasına ve körelmesine neden olabilir. Eğer cihaz durmaya başlarsa, tekrar hızlanması için basıncı azaltınız. Eğer uç sıkışır, cihazı geri modunda çalıştırınız.

**KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ BU CİHAZ, VIDALAMA İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. YÜKSEK PERFORMANS VE GÜÇ GEREKTİREN DELME İŞLEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEZ.**

### **TORK AYARLAMA**

Ayarlama halkasını çevirerek istenen torka ayarlanabilir. İbre ayarlanan seviyeye duyarlıdır. 1. tork derecesi en düşük güçte delme / sıkma işlemi yapar. Tork ayarı yükseldikçe delme / sıkma gücü yükselecektir. Delme ucu moduna getirdiğinizde torktaki atma işlemi olmayacaktır.

### **UYARI!**

- Bataryanın çok az şarjı kaldığında, voltaj düşer ve cihazın sıkıştırma torku/gücü azalır.
- Asla çalışma esnasında, elinizi veya başka bir uzvunuzu cihazın uç kısmına yaklaştırmayınız.
- Cihazı sadece tutacak sapından tutunuz. Cihaz batarya ile çalıştığından, her an çalışabilir durumdadır, bu yüzden dikkatli olunuz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda bataryayı, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve benzeri metal cisimleri bataryadan uzak tutunuz. Aksi takdirde, bataryanın terminalleri arasında kısa devre olmasına sebebiyet verebilir. Bu durum cihazın yanmasına hatta yangın çıkmasına neden olabilir.

### **BATARYA KULLANIMI**

- Batarya sadece ürün ile birlikte verilen şarj ünitesi ve şarj adaptörü ile şarj edilmelidir.
- Herhangi bir batarya modeli için uygun olan şarj aleti başka bir batarya için yangın riskine neden olabilir.
- Cihazı sadece özel dizayn edilmiş, ürün ile birlikte verilen orijinal bataryası ile kullanınız.
- Çalışma süresince, elinizi veya başka bir uzvunuzu asla cihazın delme / vidalama ucuna yaklaştırmayınız.
- Cihazın delgi ucunu sadece eldiven ile tutunuz. Batarya kuvveti ile çalıştığından dolayı, her an çalışabilme ihtimali vardır.
- İlk defa kullanılacak veya uzun süre kullanılmamış batarya yaklaşık 5 kez şarj ve deşarj işleminden sonra tam performansına ulaşacaktır.
- Çok uzun süre bataryayı şarjsız bırakmayın, aksi halde içerisindeki pil kuruyabilir.
- Yanlış kullanım durumlarında bataryadan bir sıvı sızıntısı olabilir. Bu sıvı ile temastan sakının, temasınız halinde temas bölgesini bol su ile yıkayın gözünüz ile teması halinde acilen doktorunuza başvurun. Sızan sıvı cildinizde tahriş ve yanıklara neden olabilir.



**UYARI!** KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ CİHAZIN BATARYASI SADECE ÜRETİM KAYNAKLI ARIZALARA KARŞI GARANTİ KAPSAMINDADIR. PERFORMANS AZALMASI KULLANIMA BAĞLI OLARAK DÜŞEBİLECEĞİNDEN GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNE İŞLEM GÖRMEYECEKTİR.

### Batarya Şarj İşlemi

Şarj adaptörünü uygun prize takın ve şarj ünitesi bağlantısını yaptıktan sonra bataryanızı şarj ünitesine yerleştirin, şarj ünitesindeki kırmızı ışık yanacaktır. Bu durum şarj işlemin başladığını gösterir. Bataryanın maksimum şarj süresi 3-5 saat arasındadır. Belirtilen süre dolduktan sonra bataryayı kesinlikle şarjdan çıkartınız ve adaptörü prizden çekiniz.

### Önemli Uyar!

- Batarya tam olarak şarj olduğunda şarj işlemi devam edeceğinden kırmızı ışık yanmaya devam edecektir. Bataryanın belirtilen süreden fazla şarjda durması pil hücrelerinin zarar görmesine, bu da bataryanın akmasına neden olacaktır. Bu tür durumlarda batarya garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.
- Batarya sürekli kullanımdan, ortamın sıcaklığından, gün ışığından etkilendiği durumlarda şarj etme işlemi yapılması gerekiyorsa bataryanın soğumasını bekleyiniz.

**UYARI!** Bataryanın ve şarj aletinin yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bu yaralanmaları önlemek için:

- Bataryayı asla sökmeyiniz (içini açmayınız).
- Hasar görmüş veya yıpranmış olsa bile, bataryayı asla yakmayınız. Aksi takdirde patlayıp yangına neden olabilir.
- Bataryayı asla kısa devre yaptırmayınız.
- Bataryanın hava açıklıklarına asla bir şey sokmayınız. Elektrik çarpmasına veya şarj aletinin hasar görmesine neden olabilir.
- Bataryayı dışarıda şarj etmeyiniz. Bataryayı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız ve sadece düşük nem ve iyi havalandırma olan yerlerde muhafaza ediniz.
- Sıcaklık 0°C nin altında veya 40°C nin üzerinde olduğunda asla bataryayı şarj etmeyiniz.
- İki bataryayı asla birbirine bağlamayınız.
- Bataryaya ve şarj aletine asla yabancı cisimleri sokmayınız.
- Şarj ederken asla voltaj yükseltici cihaz kullanmayınız.
- Asla motor jeneratörü veya doğru akım (DC) kullanmayınız.
- Bataryayı ve şarj aletini, sıcaklığın 40°C yi aştığı yerlerde asla saklamayınız.
- Şarj aletini her zaman standart ev elektrik seviyesinde (220/240 - 50/60 Hz.) kullanınız.
- İkinci bataryanızı (varsa) şarj etmek isterseniz, en az 30 dk. beklenmelidir. Aksi halde şarj adaptörünüz zarar görebilir.
- Şarj aletini kullanmadığınızda, adaptörü prizden çıkarınız.
- Batarya tam şarj, tam deşarj olarak kullanılmalıdır. Batarya tamamen boşalmadan şarj etmeyiniz.
- Bataryanın şarj ömrü ortalama 300 şarjdır.

### BAKIM VE SERVİS

#### Genel Bakım Önerileri

1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz. Yumuşak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz için koruyucu gözlük kullanınız.
3. Cihazı sadece yumuşak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Hafif bir deterjan kullanabilirsiniz ama asla benzin veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda mutlaka öncelikle Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

#### TEKNİK TABLO

MODEL NO	LY617-1800
CİHAZ VOLTAJ DEĞERİ	18 V / 1300 mAh (NI-CD)
YÜKSÜZ HIZ	0 - 550 d/d
TORK(GÜÇ) KONTROL SAYISI	20+1
ŞARJ VOLTAJI	220 / 240 V - 50 / 60 Hz.

#### Maksimum Delme Değerleri

AHŞAP	10 mm
METAL	6mm

### UYARI SEMBOLLERİ



**Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz!**



**Sadece Kapalı Mekanlar Kullanınız!**



**UYARI!**



**Kullanım Esnasında Koruyucu Göz Maskesi Takınız!**



**Kullanım Esnasında Koruyucu Kulaklık Takınız!**



**Kullanım Esnasında Koruyucu Toz Maskesi Takınız!**



**Çöpe Atmayınız, Geri Dönüşüme Kazandırınız!**



**Ateşeten ve Kıvılcımdan Uzak Tutunuz!**



**Yağmur Ve Su İle Temas Ettirmeyiniz!**



**RCM ONAYI**

# Bluelight

Bluelight Tools / Akülü Vidalama / LY617-1800

**UYARI!**

KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POŞET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÇOCUKLARINIZDAN UZAK TUTUNUZ.

**DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KUTU VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.**

**ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DİŐİNDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DİŐİ KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.**

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

**KT** MUTLU MÜŐTERİ HATTI **444 8258** **BLUE** 0850 321 2583  
TRADE 0212 270 7470

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŐTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŐME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŐMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMAŐI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŐLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŐMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMAŐI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

**KT İÇ VE DİŐ TİC. GIDA SAN. LTD ŐTİ.**

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / [destek@bluelight.com.tr](mailto:destek@bluelight.com.tr)

**ADRES:** Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul