

# Bluelight

Bluelight Life / Buhar Kazanlı Ütü



CE



Firma Kodu  
7605

**KT**  
TRADE

#### İthalatçı Firma

KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti. Lale Sokak No:14  
1. Levent - İstanbul T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74  
[www.bluelight.com.tr](http://www.bluelight.com.tr)

#### Üretici Firma Gotech Enterprises (HK) Limited

Adres RM.801-2,8/F, Easy Commercial Building, 253-261  
Hennessy Road , Wanchai, Hong Kong

# Bluelight

Bluelight Life / Buhar Kazanlı Ütü

## CEA-YC5529A / Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

230V AC 50Hz 2200Watt

#### CİHAZ TANITIMI

1. Güvenlikli Su Haznesi Kapağı
2. Buhar Salma Tuşu
3. Buhar Püskürtücü
4. Sıcaklık Göstergesi
5. Ütü Gösterge Işığı
6. Kablo Koruyucu
7. Kazan Gösterge Işığı
8. Kazan Aç&Kapat Tuşu
9. Ütü Aç&Kapat Tuşu



### Önemli Güvenlik Kuralları

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.
2. Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Eldiven kullanınız.
3. Elektrik çarpmasından korunmak için, kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
4. Cihaz çocukların yanında kullanıldığı takdirde, çok dikkatli olunmalıdır.
5. Temizlemeden önce ve kullanılmadığında, fişi prizden çıkarınız. Cihazın parçalarını takmadan veya çıkarmadan önce, ütünün soğumasını bekleyiniz. Ütü sadece, fişi prizde ve **Aç&Kapat** tuşu açık iken çalışır.
6. Eğer kablo hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
7. Bu cihazın, fiziksel ve zihinsel engelliler, çocuklar, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişiler için kullanılması uygun değildir.
8. Çocukların bu cihaz ile oynamaları için gerekli önlem ve uyarıların yapıldığından emin olunuz.
9. Bu cihazı belirtilen amacının dışında kullanmayınız. Bu cihaz sadece ev içinde kullanıma uygundur.
10. Buhar kazanı dengeli ve sağlam bir yüzeyin üzerine koyulmalıdır.
11. Bu cihaz asla sıcak olduğu süre boyunca, bir gözetim olmaksızın veya çalışır konumda bırakılmamalıdır.
12. Kablonun tezgahın veya masanın ucundan asılı durmasına ,ve sıcak yüzeyler ile temas etmesine izin vermeyiniz. Ayrıca, cihazı perde ve duvar kağıdı gibi şeylerin yakınında tutmayınız.
13. Üretici firma tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara ve sahip olabileceğiniz garantinin iptal olmasına neden olabilir.

### Kullanacağınız buhar kazanlı ütü için, aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Kullanım kılavuzu talimatlarının belirtilmediği sürece, kazan su haznesini asla aşmayınız.
2. Buhar püskürmesi çok kuvvetlidir, bu yüzden onu insanlara veya canlı varlıklara doğru tutmayınız.
3. Kazana su ilave ederken, cihazın üzerine su dökülmemesine dikkat ediniz. Eğer aksi olursa, kullanmadan önce kurulum yapınız.
4. Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve basınca ulaşması birkaç dakika alacaktır. Bu süre zarfında, ütü sıcak olacaktır ama tam olarak verimli çalışmayacaktır. Bu süreç ısınma periyodu açısından normaldir ve ısınma süresinin sonunda kazan gösterge ışığı sönecektir.

### Kullanımdan Önce

1. Ürünün voltajı ile ev elektrik voltajının birbirine uygun olduğunu kontrol ediniz.
2. Bu cihazda, daha fazla güvenlik için topraklama vardır. Tüm ambalajları ütüden çıkartınız, ütü tabanındaki koruyucu filmi(tekrar kullanılamaz) de çıkarmayı unutmayınız.

### Kazanı Doldurma

- Evinizde kireçsiz su olsa bile, demineralize su kullanmanızı tavsiye ediyoruz; ütünün sağlam ve düz bir yüzeyde ve kapalı konumda olduğundan emin olunuz; sıcaklığı **min.** seviyesinde tutunuz, su haznesi kapağını açınız ve bir beher yardımıyla **800 ml.** kadar su ilave ediniz. Kazanı aşırı doldurup taşmaktan kaçınınız ve doldurduktan sonra kapağı sıkıca kapatınız. Buhar kazanı bir kere çalıştırıldığında, doğru prosedürü uygulamadan geri alınamaz.

### Cihazı Buharlı Modunda Çalıştırma

- Hem ütünün hem de kazanın **Aç&Kapat** tuşuna basarak buhar kazanlı ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Işıklar yanmaya başlayacaktır.
- Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve buhar basıncına ulaşması yaklaşık **7 dakika** alacaktır. Bu süre

boyunca buhar kazanlı ütüyü verimli şekilde kullanamayabilirsiniz. Isınma periyodunun sonunda buhar kazanı gösterge ışığı sönecektir.

1. Sıcaklık ayarını elbisenizin özellik bilgilerine uygun olarak, belirtilen sıcaklığa getiriniz.
2. Elbisenizi ütülerken buharı kullanmak için, buhar püskürtme tuşuna bastırınız.
3. Ütüyü kullanırken, kazan üzerindeki metal zemini ütüyü koymak için kullanınız.

### İyi bir sonuç almak için aşağıda belirtilen yöntemi tavsiye ediyoruz:

Elbisenin buharla ıslatılması için, ütüyü elbisenin 20 cm kadar üstünde tutunuz ve buhar püskürtme tuşuna basınız. Dairesel hareket ile kumaşın tamamını buhar ile temas ettirebilirsiniz. Buharla ıslatma miktarı giysinin ağırlığına göre değişecektir. Buharı püskürtmenin hemen sonrasında yapılacak ütüleme işlemi dahiy sonuç almanızı sağlayacaktır.

### Buharlı Ütüleme Modunda İken Kazana Su İlavesi

- Bu talimatlar muhtemel tehlikeleri önlemek için doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer buhar çıkışı kullanım sırasında durursa, bu kazandaki suyun bittiğine işaret eder. Ütülemeye devam etmek için, aşağıdaki talimatları takip ediniz.
- 1. Kazan **Aç&Kapat** tuşuna basınız. Gösterge ışığının kaybolduğunu gördüğünüzde buhar kazanı kapalı duruma gelmiş demektir.
- 2. Buhar kazanında buhar veya hava kalmayınca kadar buhar püskürtme tuşuna basılı tutunuz.
- 3. Fişi prizden çıkarınız ve 15 dakika kadar bekledikten sonra su haznesi kapağını yavaşça gevşetiniz. Bu sırada dikkatli olunmalıdır, çünkü kazaz içerisinde hala bir miktar buhar kalmış olabilir.
- 4. Suyu ekleyiniz.
- 5. Su haznesini sıkıca kapattığınızdan emin olunuz.
- 6. Hem ütünün hem de kazanın **Aç&Kapat** tuşuna basarak buhar kazanlı ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Işıklar yanmaya başlayacaktır.
- Buhar kazanlı ütünün çalışma sıcaklığına ve basınca ulaşması birkaç dakika alacaktır. Bu süre zarfında, ütü sıcak olacaktır ama tam olarak verimli çalışmayacaktır. Isınma süresinin sonunda kazan gösterge sönecektir.

### Cihazı Buharsız Kullanma

1. Sadece ütü **Aç&Kapat** tuşuna basarak, ütüyü çalıştırınız. Gösterge ışığı yanmaya başlayacaktır. Kazan **Aç&Kapat** tuşunu kullanmayınız.
2. Buharlı ütünüz , istenilen sıcaklık ayarına ulaştığında gösterge ışığı söndükten sonra verimli olarak çalışmaya başlayacaktır.
3. Elbisenin üzerinde belirtilen bilgilere göre sıcaklık ayarını yapınız. Kazana su eklenmediğinden, kazan **Aç&Kapat** tuşu açılmayacaktır ve buhar üretilmeyecektir. Buhar püskürtme bu ayarda aktif olmayacaktır.

### Kullanım Sonrası ve Bakım

- Cihazın fişini prizden çıkardığınızdan emin olunuz ve tamamen soğumasına izin veriniz. Yumuşak nemli bir bez yardımıyla siliniz, bazen az bir deterjan kullanabilirsiniz. Kazanın içini temizlemek için kazantaşı temizleyici gibi kuvvetli maddeler kullanmayınız.



Bu işaret, bu ürünün diğer ev atıklarıyla atılmamasını söylemektedir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için, lütfen ürünü geri dönüşüme kazandırınız. Ürünü geri dönüştürmek için, geri dönüşüm ve toplama merkezleri veya satın aldığınız firma ile görüşünüz. Onlar çevresel geri dönüşüm için ürününüzü alacaktır.



## Garanti Belgesi

**Belge Onay Tarihi: 12.01.2012**

**Belge No: 108924**

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti**  
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul  
Telefonu : 0 212 270 74 70  
Faksı : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin  
İmzası / Kaşesi

**KT İÇ VE DIŞ TİCARET  
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.**  
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş  
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574  
İSTANBUL(Beşiktaş V.D.541 041 1639)

### ÜRÜNÜN

Cinsi : BUHAR KAZANLI ÜTÜ  
Markası : BLUELIGHT  
Modeli : CEA-YC5529A  
Bandrol ve Seri No.'su : -  
Teslim Tarihi ve Yeri : -  
Garanti Süresi : 2 YIL  
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı : .....  
Adresi : .....  
.....  
.....  
Telefonu : .....  
Faksı : .....  
Fatura Tarihi ve No.'su : .....

### Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

## Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (Otuz) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 30 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## Servis Listesi

- 1 Yıldırım Elektronik  
T 0422 321 79 11  
A Nuriye Mah. Mimar Sinan Cad. No.85  
**MALATYA**
- 2 Ahmet Cinkaya  
T 0258 264 77 73  
A Saltak Mah. Oğuzhan Cad. No.57  
**DENİZLİ**
- 3 Asteknoloji Bilgişim  
T 0212 562 40 20  
A Yavuz Selim Cad. No.12 Funtoro Plaza,  
Esenler, **İSTANBUL**
- 4 Ata Teknik / Mustafa Kuru  
T 0276 223 64 60  
A Ünalın Mah. Yiğit Sok. No:26/A  
**UŞAK**
- 5 Atak Elektrik Elektronik  
T 0464 214 66 72  
A Tophane Mah. Barış Cad. No.15/A  
**RİZE**
- 6 Baha Teknik Servis  
T 0412 235 30 93  
A Şeyh Şamil Cad. Medine Bulvarı 637  
4.Kısım B3 Blok, **DIYARBAKIR**
- 7 Seda Elektrik Elektronik  
T 0458 211 25 50  
A Hastane Cad. No.16, **BAYBURT**
- 8 Bekir Ayıldız  
T 0312 43012 15  
A Tuna Cad. No.3/16, Kızılay, **ANKARA**
- 9 Bilaks Bilgisayar Aksesuar  
T 0212 506 03 03  
A Çamlık Cad. Kasımpatı Sok. No.13,  
Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 10 Cennet Bilgisayar  
T 0352 221 04 61  
A Fafit Mah. İstasyon Cad. No.32/A  
Kocasınan, **KAYSERİ**
- 11 Çağrı Elektronik / Hulusi Tok  
T 0352 231 51 07  
A Fatih Mah. Mete Cad. No.58, **KAYSERİ**
- 12 Datateknik Elektronik Servis  
T 0322 231 12 65  
A Mehvesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulv.  
No.103 D.17, **ADANA**
- 13 Etüd Dış Ticaret  
T 0212 266 07 77  
A Mecidiyeköy Mah. Dereboyu Cad.  
No.69/A, Şişli, **İSTANBUL**
- 14 Feza Bilgisayar ve Elektronik  
T 02124513635  
A Şirinevler, Mareşal Çakmak Cad. 3.  
Sokak No.9, Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 15 Yuvarm Elektronik / Fahrettin Güldaş  
T 0422 322 52 80  
A İstiklal Mah. İmamoğlu Sok. No.1  
**MALATYA**
- 16 Güneş Teknik  
T 0454 216 60 90  
A Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No.113  
**GİRESUN**
- 17 Yalı Teknik Servis  
T 0462 717 67 97  
A Fatih Mah. Yeşil Yalı Arsin  
**TRABZON**
- 18 Hasan Candan  
T 0352 224 03 85  
A Yıldırım Beyazıt Mah. Sırasöğütler Cad.  
No.166, **KAYSERİ**
- 19 Candan Elektronik Servis  
T 0352 224 03 85  
A Yeniköy Mah. Seher Bulv. Pembe Köşk  
Apt. 11/A, **KAYSERİ**
- 20 İhsan Sazcı  
T 0414 312 28 54  
A Veysel Karani Mah. Tandoğan Cad.  
Delen Apt. No.3/B, Yenişehir  
**ŞANLIURFA**
- 21 Jet Teknik  
T 0462 225 08 81  
A 1 Nolu Erdoğdu Mah. Nazif Bey Sok.  
No.17/A, **TRABZON**
- 22 Kalem Yazılım San. ve Tic.  
T 0212 222 21 21  
A Merkezefendi Mah. Ayazma Cad.  
No.23 Kat 1/B, Zeytinburnu  
**İSTANBUL**
- 23 Cevahir Elektronik  
T 0464 213 16 17  
A Tophane Mah. Atatürk Cad. İş Bankası  
Pasajı No.4/B, **RİZE**
- 24 Maraş Elektronik  
T 0464 217 32 00  
A Güzelköy Köyü Salarha Yolu Üzeri Mim  
Petrol Yarı, **RİZE**
- 25 Mert Elektronik  
T 0212 659 30 60  
A Firuzköy Mah. Gülmez Cad. Aralık Sok.  
No.22, Avclar  
**İSTANBUL**
- 26 Mert Isıtma Soğutma  
T 0462 322 51 28  
A Kemer kaya Mah. Türk İş Hanı Z/12  
**TRABZON**
- 27 Öztürk Soğutma  
T 0422 325 79 80  
A Çevreyolu Üzeri Çevre Apt. No.1/1  
**MALATYA**
- 28 Cande Servis / Musa Kalyon  
T 0462 224 24 90  
A Cumhuriyet Mah. Kaşüstü Beldesi  
Mobilyacılar San. Sit. No.122/A  
**TRABZON**
- 29 Normdata Ltd. Şti.  
T 0212 656 43 22  
A Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad.  
No.55 Kat 4, Bağcılar, **İSTANBUL**
- 30 NST Elektronik  
T 0216 596 25 00  
A Kavakpınar Mah. Yasemin Sok.  
No.18/A, Kaynarca, **İSTANBUL**
- 31 Özen Teknik  
T 0462 248 85 07  
A Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulv.  
No.108/A, Akçaabat,  
**TRABZON**
- 32 Sadık Elektronik  
T 0464 214 68 89  
A Tophane Mah. Ordu Vad. No.5/A  
**RİZE**
- 33 Işın Elektronik  
T 0414 215 30 64  
A Asfalt Cad. No.18/E, **ŞANLIURFA**
- 34 Sekman Bilgişim  
T 0322 359 17 18  
A Reşatbey Mah. 62008 Sok. No.8  
**ADANA**
- 35 SETA Teknik  
T 0236 238 92 10  
A Merkezefendi Mah. İzmir Cad.  
No.222/C, **MANİSA**
- 36 Sistem Danışmanlık ve Pazarlama  
T 0352 231 22 45  
A İstasyon Cad. No.21, **KAYSERİ**
- 37 Teknoservis Servis Hizmetleri  
T 0216 441 07 98  
A Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No.74  
Kat 3, Maltepe, **İSTANBUL**
- 38 TR KOBİ Sanayi ve Ticaret  
T 0322 365 44 42  
A Kocavezir Mah. Kocavezir İş Hanı  
No.24/B, **ADANA**
- 39 Atom Elektrik  
T 0462 228 12 58  
A Orta Mah. Erenler Sok. No.5, Akçaabat  
**TRABZON**
- 40 Zaman Elektronik  
A Tophane Mah. Atatürk Cad. Kopuz İş  
Hanı No.319/C, **RİZE**

## Üretici ve İthalatçı Bilgileri



Firma Kodu  
**7605**

**KT**  
**TRADE**

### İthalatçı Firma

KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti. Lale Sokak No:14  
1. Levent - İstanbul T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74  
[www.bluelight.com.tr](http://www.bluelight.com.tr)

**Üretici Firma** Gotech Enterprises (HK) Limited  
**Adres** RM.801-2,8/F, Easy Commercial Building, 253-261  
Hennessy Road , Wanchai, Hong Kong