

Bluelight

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

DC-203 / Kullanım Kılavuzu

Instruction Manual



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALLERİNDE
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ



800 Watt'lık
Yüksek Güç
(Kahve Makinesi)



2000 Watt'lık
Yüksek Güç
(Çay Makinesi)



SU ISITICI
ÇAY MAKİNESİ
KAHVESİ MAKİNESİ

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



444
8258

0850 3212583

0212 270 7470

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI

444
8258

0850 321 2583
0212 270 7470



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALLERİNDE
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

Değerli Müşterimiz

Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numarayı arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amaçındadır. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibarıyla cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0.7 litre kapasiteli paslanmaz çelik demlik
- Açılır kapanır demlik kapağı
- 1.8 litre kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısı
- Aç/Kapat ve sıcaklık ayarlamaya düğmesi
- Güç gösterge ışığı (kırmızı)
- Kaynama gösterge ışığı (sarı)
- Ergonomik tutma sapları
- Su seviye göstergesi
- 360 derece dönen elektrik iletim aparatı
- Kablo saklama yeri
- Paslanmaz çelik çay süzgeci
- Su ısıtıcısı için özel kapak
- 0.6 litre kahve yapma cezvesi



LÜTFEN DİKKAT: YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR, KIRIKLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bluelight çay ve kahve yapma makinesi için belirtilen voltaj ile evinizdeki voltaj seviyesinin birbirine uygun olduğundan emin olunuz. Voltaj değerlerinden meydana gelecek olan arızalar firmamız sorumluluğunda tutulamaz ve bu tür arızalar garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.
- Çay makinesi sadece çay demlemek, su kaynatmak ve suyu sıcak tutmak için tasarlanmıştır. Kaynatma veya ısıtma amacıyla başka bir sıvı yada solüsyon kullanmayınız.
- Çay ve kahve yapma makinenizi kullanacağınız prizde mutlaka topraklama hattı olmalıdır. Ürüne ve elektrik hattınıza zarar vermemek için gereksiz ve yetersiz akım sağlayan kablo uzatması kullanımından kaçınınız. Kablo uzatması kullanılması gerekli yerlerde kablo kalınlığı minimum 3x1 mm topraklı uzatma kablosu olmalıdır.
- Satın almış olduğunuz cihazlar sadece ev kullanımı için uygundur. Herhangi bir ticaret veya endüstriyel bir alanda kullanmayınız. Aksi takdirde, uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında işlem görmeyecektir.
- Cihazlarınızı çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz. Ayrıca, bedensel ve zihinsel engelli kişilerce kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Cihazlarınızı soba, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarının üzerinde ve yakınında kullanmayınız.
- Cihazlarınızı sert ve düz bir zemine koyunuz. Kenarlara ve uçlara koymaktan kaçınınız, aksi takdirde, küçük bir temas ile düşebilir. Unutmayınız ki içi çok sıcak su ile dolu olabilir.
- Cihazın kablosunun masanın uçlarından sarkmasına veya başka bir cihaza değmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı kablosundan tutarak taşımayınız. Fişi prizden çıkartmak için kablodan asla çekmeyiniz, fişten tutup çekiniz.
- Hasar görmüş kablo veya fiş ile cihazı çalıştırmayınız. Asla kendiniz tamir etmeyiniz. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.
- Sıcak yüzeye değmemek için, cihazı her zaman tutma kulbundan tutunuz.
- Cihazı kullanmıyorsanız veya temizlemeden önce fişi prizden çıkarınız. Cihazı temizlemeden önce, tamamen soğuduğundan emin olunuz.
- Bu cihazlar sadece kendisine ait olan elektrik iletim aparatı ile kullanınız. Başka bir cihaza ait elektrik iletim aparatı kullanmayınız.
- Kaynayan suyun sıcak kalmasını sağlamak için termostat düğmesinin seviyesini 40 – 80°C arasına düşürünüz.
- Kaynayan suyun buharı yanıklara neden olacak kadar sıcaktır, buharla temastan kaçınınız.
- Cihazı kapatmak için, termostat düğmesini **"OFF"** konumuna getiriniz.
- Cihaz kullanılmadığında veya boş olduğunda termostat düğmesi **MUTLAKA "OFF"** konumunda olmalıdır.
- Cihaz çalışırken, su ısıtıcısının üzerinde mutlaka kapak veya demlik olmalıdır. Aksi takdirde sürekli kaynama sonucunda cihazınızda arıza meydana gelecektir.
- Cihazın elektrik iletim aparatını veya su ısıtıcısı kısmını asla su ile veya başka bir sıvıyla yıkamayınız, ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Su doldururken cihazı elektrik iletim aparatı ayırınız.
- Su ısıtıcıda sudan başka bir sıvı kesinlikle kaynatmayınız.
- Elektrik iletim aparatını ve elektrikli parçaları asla nemli veya ıslak durumda bırakmayınız ve kuruyana kadar kullanmayınız.
- Cihaz çalışırken yanından ayrılmayınız.

GENEL BİLGİLER

- Bu cihaz hayatınızı kolaylaştırmak, rahat şekilde çay demlemek ve kahve yapmak için özel olarak dizayn edilmiş 3'ü 1 arada olan bir üründür.
- Cihaz, suyu kısa sürede kaynatır ve ayarlanabilir sıcaklık seviyesi sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak sıcak tutar.
- Suyu kısa sürede kaynatmak istiyorsanız, sıcaklık ayarını **"BOIL"** konumuna getiriniz. Kaynama olduktan sonra sıcaklık ayarını 80- 40°C arasına alınız.

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

- Su kaynamaya başladığında, çalışma sıcaklık seviyesini azaltarak su sıcaklığı sabit tutulabilir.
- Su ısıtıcısına su doldurulur ve kaynatmak için termostat düğmesini **"BOIL"** konumuna getirilir. **Su kaynadıktan sonra termostat düğmesinin derece ayarını mutlaka 40 ile 80°C arasına düşürün. Aksi halde ürününüz arızalanır veya hasar görebilir. Bu durumda ürününüz garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.**
- Kullanım bittikten sonra, termostat düğmesi **"OFF"** konumuna getirilir.
- Su kaynadıktan sonra, sıcaklık seviyesini azaltarak hem suyu ve demliği sıcak tutarken hem de enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.
- Bu cihazı, aynı zamanda kettle (su ısıtıcısı) olarak kullanabilirsiniz.
- Cihaz çalışırken, su ısıtıcısının üzerinde mutlaka kapak veya demlik olmalıdır.
- Cihaz kullanılmadığında veya boş olduğunda termostat düğmesi **"OFF"** konumunda olmalıdır.

UYARI

- Kettle (su ısıtıcısı) boş iken veya minimum seviyeden (0.5 litre) düşük ise aç/kapat düğmesi kapalı konumda olmalıdır.
- Kettle'daki su bittiğinde, termostat düğmesi **"OFF"** konuma getirilerek cihaz kapatılmalıdır.

BLUELIGHT ÇAY MAKİNESİNİN KULLANIMI

- Cihaz çalışırken, sıcaklığı artar. Bu yüzden, sıcak yüzeylere dokunmayınız. Su kaynamaya başladığında, metal kısımları elinizle tutmayınız.
- Bu cihazı, su kaynatmak dışında başka bir amaçla kullanmayınız. Sudan başka bir sıvı kaynatma veya ısıtma işlemi kesinlikle yapmayınız.
- Kaynama işlemini başlatmadan önce, kettle'ın üstünde demlik veya kapak olmalıdır. Aksi takdirde, cihaz enerji tasarrufu sağlayamayacaktır.
- Çay katmak için demliği alırken, demliğin tabanını sıyrarak alınız, böylece demliğin altındaki buhar damlaları su ısıtıcısının içinde kalır ve muhtemel yanık yaralanmalarını önlemiş olursunuz.
- Cihazı ilk kullanımdan önce, su ısıtıcısının ve demliğin içini su ile yıkayınız. 2 veya 3 defa maksimum seviyeye kadar su katarak, kaynatınız ve sonra kaynayan suyu döküp, soğuk su ile durulayınız.
- Su kaynadıktan sonra, su üzerinde beyaz tortular görülebilir. Bu, suyun sertliğinden kaynaklı doğal bir durumdur.

SU İLE DOLDURMA

- Su ısıtıcıya su doldururken, elektrik iletim aparatından su ısıtıcıyı ayırınız. Suyun alt tabana dökülmesini engelleyiniz.
 - Su ısıtıcıya (kettle) 0.5 litreden az, 1.8 litreden fazla su ile doldurmayınız.
- Eğer minimum seviyeden az su kalırsa cihaz erkenden kapanabilir veya maksimum seviyeden fazla su doldurulursa kaynama sırasında ısıtıcının ağızından su fışkırabilir.

ÇAY DEMLEME

- Cihazın tabanındaki dolanmış olan kabloyu, prize takınız.
- Cihazı, mutfakta kullanılmadığı zamanlarda prize takılı halde tutmanız uygundur. Yalnız sıcaklık ayarlamada düğmesinin **"OFF"** konumunda kapalı olduğundan emin olunuz.
- Su ısıtıcıya, demlemek istediğiniz çaya göre, maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su doldurunuz.
- Su ısıtıcıyı elektrik iletim aparatı üstüne yerleştiriniz.
- Demliğin kapağını açınız ve çay süzgecini çıkartınız. Süzgece yeterli miktarda çay koyunuz ve soğuk su ile süzgeçteki çayı ıslattıktan (yıkadıktan) sonra tekrar demliğin içine koyunuz.
- Sıcaklık ayarlama düğmesini **"BOIL"** konumuna getirerek cihazı çalıştırınız. **"BOIL"** konumuna getirdiğinizde sarı kaynama gösterge ışığı yanacaktır ve kaynama işleminiz başlayacaktır.
- Su ısıtıcıya koyulan su miktarına göre, suyun kaynaması 4 ile 10 dakika arasında değişir. Su kaynamaya başladıktan sonra, sıcaklık ayarlama termostat düğmesinden 80°C'ye getirerek, suyun sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada, sarı ışık kaybolacaktır ve sıcaklık düştüğünde tekrar yanacaktır. Böylece suyun kaynamasını sürekli kılacaktır.

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

- Kaynayan suyu kullanarak demliktteki çayı demleyiniz. Su ısıtıcıda yeterli su kalmadıysa su ekleyiniz. Eğer su eklediyseniz, düğmeyi tekrar **"BOIL"** konumuna getiriniz. Su kaynamaya başladıktan sonra mutlaka sıcaklık ayarlama termostat düğmesini tekrar 80°C'ye düşürünüz, aksi takdirde yüksek ısıda çok fazla çalıştığı için arıza ve yanma riski oluşabilir.

SU ISITMA

- Bu cihazı, kettle gibi sadece suyu kaynatmak veya ısıtmak için kullanabilirsiniz.
- Su ısıtıcıyı maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız. Su ısıtıcıyı elektrik iletim aparatının üstüne yerleştiriniz ve sıcaklık ayarlama termostat düğmesini **"BOIL"** konumuna getirerek cihazı çalıştırınız.
- Su kısa sürede kaynadıktan sonra, sıcaklık ayarlama termostat düğmesinden enerji tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım için daha düşük bir seviyeye (80°C) getiriniz. Böylece su sürekli olarak sıcak olarak kullanıma hazır olacaktır.
- Eğer ısıtıcıya su eklerseniz, termostat düğmesini tekrar **"BOIL"** konumuna getiriniz.
- Su kaynadıktan sonra cihazı asla **"BOIL"** konumunda bırakmayınız, aksi takdirde arıza ve yanma riski olabilir.

ÇAY MAKİNESİ TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı temizlemeden önce her zaman temizlik talimatlarını okuyunuz.
- Cihazı temizlemeden önce, sıcaklık ayarlama termostat düğmesini **"OFF"** konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız. Bir süre cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Çay süzgecini elinizle veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Çay makinesinin **çay süzgeci haricinde hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.**
- Su ısıtıcının içinde kalan suyu dökünüz ve ısıtıcının dış yüzeyini kuru veya az nemli bir bez ile siliniz.
- Cihazın elektrik iletim aparatını veya su ısıtıcısı kısmını asla su veya başka bir sıvı ile yıkamayınız.
- Cihazın dış yüzey parçalarını temizlerken, çamaşır suyu, kireç sökücü veya hidroklorik asit gibi aşındırıcı ve kuvvetli kimyasallar kullanmayınız.
- Kablonun ve fişin kuru olduğundan emin olunuz. Eğer bir ıslaklık fark ederseniz, fişi prizden çıkarınız ve kurulayınız.

BLUELIGHT KAHVE YAPMA MAKİNESİNİN KULLANIMI

- Kahve yapma makinesi çay makineniz ile aynı elektrik iletim aparatını kullanır.
- Kahve yapma makinenizde sadece kahve yapabilir ve su ısıtabilirsiniz, başka sıvı yada solüsyon kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce belirtilen seviyeye kadar su ile doldurunuz ve kaynatın, sonrasında suyu yenileyerek bu işlemi 2-3 kez tekrarlayın.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRME

- Kahve yapma makineniz ile 6-7 kişilik kahve yapabilirsiniz.
- Kahve makinenize yapacak olduğunuz kişi sayısına göre istediğiniz miktarda soğuk su koyunuz (maksimum 6-7 kişilik 600ml).
- Orta şekerli kahve yapmak için her fincan için 1 küp şeker ve 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ilave edin.
- Cihazı elektrik iletim aparatı üzerine yerleştirin ve ardından kahveyi 1 kez karıştırın.
- Kahve hafif kabarmaya başladıktan sonra her fincana az miktarda kahveyi dökün. (Köpük için)
- Cihazı tekrar elektrik iletim aparatı üzerine yerleştirin ve kahve tekrar kabardığında (kaynamaya başladığında) kalan kahveyi bütün fincanlara dökün.
- Farklı damak tatlarına göre farklı kahve ve şeker ölçeklerinde Türk kahvenizi pişirebilirsiniz.

KAHVE MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

- Kahve makinenizi temizlemeden önce mutlaka 5-10 dk. soğumasını bekleyin.
- Kahve makinenizin alt elektrik iletim soketlerinin suyla temas etmemesine dikkat ederek makinenin içini su ile yıkayın.
- **Kahve makinenizi ASLA bulaşık makinesinde yıkamayın.**

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

- Cihazlarınızın dış yüzeylerini ASLA kimyasal temizleyiciler, sert fırça yada tel ile temizlemeyin. Bu tür durumlardan kaynaklanan deformasyon ve arızalar garanti kapsamında işlem görmeyecektir.
- Elektrik iletim aparatları ve cihazların alt kısımları su ile temas etmiş ise MUTLAKA kurumasını bekleyin. Aksi takdirde elektrik çarpmalarına ve tesisatınızda hasar/arızaya neden olacaktır.

GÜVENLİK

- Bu cihaz, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında otomatik enerji tasarrufu konumuna geçer.
- SU KAYNADIKTAN SONRA CİHAZI ASLA "BOIL" KONUMUNDA BIRAKMAYINIZ, AKSİ TAKDİRDE ARIZA VE YANGINA NEDEN OLABİLİR. **BU TÜR DURUMLARDA ÜRÜNÜNÜZ GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALACAKTIR VE OLUŞABİLECEK HASAR VEYA KAZALARDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.**

KİREÇ ÇÖZME

- Su ısıtıcısının içindeki kirecin giderilmesi temizlik ve enerji kullanımı açısından son derece önemlidir.
- Su ısıtıcısının tabanında oluşan kireç ve tortular, cihazın çalışma verimliliğini azaltarak yüksek enerji tüketimine neden olacaktır.
- Fişi prizden çıkardıktan sonra, az miktarda oluşan kireç ve tortuyu fırça ile temizleyebilirsiniz.
- Evde kullanılan kireç gidericiler veya sirke, sertleşmiş kireç gidermede kullanılabilir. (KİMYASAL KİREÇ GİDERİCİLERİ ASLA DIŞ YÜZEY İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ. AKSİ TAKDİRDE ÜRÜNÜNÜZÜN DEFORMASYONUNA NEDEN OLACAK VE DEFORMASYONLAR GARANTİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRMEYECEKTİR.)
- Su ısıtıcısının içini kireç çözücü ve sirke ile temizlemek için: içine bir miktar su koyup kaynatınız ve ardından bir miktar kireç çözücü veya sirke içine ekleyip karıştırınız. Bu şekilde 3-5 dakika bekledikten sonra su ısıtıcıyı boşaltınız ve 2-3 defa temiz su ile çalkalayınız. (Kaynama işleminin ardından kimyasal çözücü ekledikten sonra buharlaşan suyu KESİNLİKLE solumayınız/içmeyiniz ve mümkün olduğunca bu işlemi havalandırmalı bir yerde yapınız. Kimyasal çözücü buharının solunması/içilmesi durumunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.)
- Dış yüzeyi kesinlikle kimyasal temizleyiciler ile temas ettirmeyiniz, aksi takdirde kalıcı lekeler oluşur.

SAKLAMA

- Fişi prizden çıkardıktan sonra, kabloyu cihazın tabanındaki saklama yerine sarınız.
- Cihazı elektrik iletim aparatının üzerinde tutabilir ve bu şekilde saklayabilirsiniz.

SORUN GİDERME

Sorun

- Su kaynamadan önce güç kesiliyor, cihazın kapanıyor ve elektrik gelmiyor.

Çözüm

- Aşırı kireç tortulanması. Kireç tortuları uygun bir şekilde temizlendikten sonra cihaz normal işlevini yerine getirecektir.
- Su normal seviyenin altında. Belirtilen seviyede su ilave edin.
- Hatalı çalışma. Müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

Sorun

- Çay makinesi ve kahve makinesine elektrik gelmiyor, ışıklar yanmıyor.

Çözüm

- Herhangi bir kopma ya da ezilmeye karşı elektrik kablo ve fişini kontrol edin,
- Susuz çalışmaya karşı devreye giren koruma sistemi aktif hale gelmiş olabilir. Fişi prizden çıkartın ve 10 dk. bekledikten sonra fişi tekrar prize takın.
- Suyun az olmasından kaynaklanabilir, su ısıtıcıyı elektrik iletim aparatından ayırın ve uygun seviyede kadar su ilave ettikten sonra su ısıtıcıyı tekrar elektrik iletim aparatına üzerine yerleştirin.

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

Sorun

- Su ısıtıcı tesisat sigortasını attırıyor.

Çözüm

- Sigorta değerlerinizi elektrikçinize kontrol ettirin. Akım değerleri düşük ve eski/yıpranmış sigortalar bu tür hatalara neden olacaktır. Sigortanızı değiştirin.
- Şebekenizde bağlı bulunan kaçak akım koruma rölesi bu tür hatalara neden olabilir. Elektrikçiniz ile iletişim kurun.
- Ürün tesisat ve kendi güvenliğinizi için toprak hattı olmayan prizlerde kullanmayın.

Sorun

- Cihaza dokundu?um zaman elektrik çarpıyor.

Çözüm

- Elektrik tesisatınızda toprak hattı oldu?undan emin olun. Toprak hattı olmaya prizde ürünü kullanmayın.
- Mü?teri hizmetlerimiz ile ileti?ime geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Voltaj Değeri	: 220 / 240 V – 50 Hz
Güç	: 2000 W
<i>Paslanmaz Çelik Kettle (Su Isıtıcı)</i>	
Maksimum Kapasite	: 1.8 litre
Minimum Kapasite	: 0.5 litre
Paslanmaz Çelik Demlik	: 0.7 litre
Kahve Yapma Cezvesi	: 0.6 litre

ATIK (WEEE)

Bu cihaz , WEEE direktifleri doğrultusunda geri dönüşümü yapılabilir maddelerden üretilmiştir. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atıkları ile atmayınız. Yerel makamlara başvurunuz.

Ürün üzerinde bulunan işaretler ve ürün beraberinde verilen kullanma kılavuzunda belirtilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürün kullanım ve ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT **MUTLU** **444** **BLUE**
TRADE **MÜŞTERİ** **8258** **0850 321 2583**
HATTI **0212 270 7470**

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFİNIZA GÖNDERİLECEKTİR.

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr

ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

Garanti Belgesi

Belge Onay Tarihi: 27.03.2012

Belge No: 110991

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti**
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faksı : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

**KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.**

Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL (Beşiktaş V.D. 541 041 1639)

ÜRÜNÜN

Cinsi : PASLANMAZ ÇELİK ÇAY & KAHVE MAKİNESİ
Markası : BLUELIGHT
Modeli : DC-203
Bandrol ve Seri No.'su : BLCKM131000001
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
.....
.....
Telefonu :
Faksı :
Fatura Tarihi ve No.'su :

Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIŞ FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 (On) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Servis Listesi

- 1 Yıldırım Elektronik
T 0422 321 79 11
A Nuriye Mah. Mimar Sinan Cad. No.85
MALATYA
- 2 Ahmet Cinkaya
T 0258 264 77 73
A Saltak Mah. Oğuzhan Cad. No.57
DENİZLİ
- 3 Asteknoloji Bilişim
T 0212 562 40 20
A Yavuz Selim Cad. No.12 Funtoro Plaza,
Esenler, **İSTANBUL**
- 4 Ata Teknik / Mustafa Kuru
T 0276 223 64 60
A Ünalın Mah. Yiğit Sok. No:26/A
UŞAK
- 5 Atak Elektrik Elektronik
T 0464 214 66 72
A Tophane Mah. Barış Cad. No.15/A
RİZE
- 6 Baha Teknik Servis
T 0412 235 30 93
A Şeyh Şamil Cad. Medine Bulvarı 637
4.Kısım B3 Blok, **DIYARBAKIR**
- 7 Seda Elektrik Elektronik
T 0458 211 25 50
A Hastane Cad. No.16, **BAYBURT**
- 8 Bekir Ayyıldız
T 0312 43012 15
A Tuna Cad. No.3/16, Kızılay, **ANKARA**
- 9 Bilaks Bilgisayar Aksesuar
T 0212 506 03 03
A Çamlık Cad. Kasımpaşa Sok. No.13,
Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 10 Cennet Bilgisayar
T 0352 221 04 61
A Fafit Mah. İstasyon Cad. No.32/A
Kocasinan, **KAYSERİ**
- 11 Çağrı Elektronik / Hulusi Tok
T 0352 231 51 07
A Fatih Mah. Mete Cad. No.58, **KAYSERİ**
- 12 Datateknik Elektronik Servis
T 0322 231 12 65
A Mehvesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulv.
No.103 D.17, **ADANA**
- 13 Etüd Dış Ticaret
T 0212 266 07 77
A Mecidiyeköy Mah. Dereboyu Cad.
No.69/A, Şişli, **İSTANBUL**
- 14 Feza Bilgisayar ve Elektronik
T 02124513635
A Şirinevler, Mareşal Çakmak Cad. 3.
Sokak No.9, Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 15 Yuvam Elektronik / Fahrettin Göltaş
T 0422 322 52 80
A İstiklal Mah. İmamoglu Sok. No.1
MALATYA
- 16 Güneş Teknik
T 0454 216 60 90
A Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No.113
GİRESUN
- 17 Yalı Teknik Servis
T 0462 717 67 97
A Fatih Mah. Yeşil Yalı Arsini
TRABZON
- 18 Hasan Candan
T 0352 224 03 85
A Yıldırım Beyazıt Mah. Sırasöğütler Cad.
No.166, **KAYSERİ**
- 19 Candan Elektronik Servis
T 0352 224 03 85
A Yeniköy Mah. Seher Bulv. Pembe Köşk
Apt. 11/A, **KAYSERİ**
- 20 İhsan Sazcı
T 0414 312 28 54
A Veysel Karani Mah. Tandoğan Cad.
Delen Apt. No.3/B, Yenişehir
ŞANLIURFA
- 21 Jet Teknik
T 0462 225 08 81
A 1 Nolu Erdoğan Mah. Nazif Bey Sok.
No.17/A, **TRABZON**
- 22 Kalem Yazılım San. ve Tic.
T 0212 222 21 21
A Merkezefendi Mah. Ayazma Cad.
No.23 Kat 1/B, Zeytinburnu
İSTANBUL
- 23 Cevahir Elektronik
T 0464 213 16 17
A Tophane Mah. Atatürk Cad. İş Bankası
Pasajı No.4/B, **RİZE**
- 24 Maraş Elektronik
T 0464 217 32 00
A Güzelköy Köyü Salarha Yolu Üzeri Mim
Petrol Yarı, **RİZE**
- 25 Mert Elektronik
T 0212 659 30 60
A Firuzköy Mah. Gülmez Cad. Aralık Sok.
No.22, Avclar
İSTANBUL
- 26 Mert İslıma Soğutma
T 0462 322 51 28
A Kemer kaya Mah. Türk İş Hanı Z/12
TRABZON
- 27 Öztürk Soğutma
T 0422 325 79 80
A Çevre yolu Üzeri Çevre Apt. No.1/1
MALATYA
- 28 Cande Servis / Musa Kalyon
T 0462 224 24 90
A Cumhuriyet Mah. Kaşüstü Beldesi
Mobilyaclar San. Sit. No.122/A
TRABZON
- 29 NST Elektronik
T 0216 596 25 00
A Kavakpınar Mah. Yasemin Sok.
No.18/A, Kaynarca, **İSTANBUL**
- 30 Özen Teknik
T 0462 248 85 07
A Söğütü Beldesi Adnan Kahveci Bulv.
No.108/A, Akçaabat,
TRABZON
- 31 Sadık Elektronik
T 0464 214 68 89
A Tophane Mah. Ordu Vad. No.5/A
RİZE
- 32 Işın Elektronik
T 0414 215 30 64
A Asfalt Cad. No.18/E, **ŞANLIURFA**
- 33 Sekman Bilişim
T 0322 359 17 18
A Reşatbey Mah. 62008 Sok. No.8
ADANA
- 34 SETA Teknik
T 0236 238 92 10
A Merkezefendi Mah. İzmir Cad.
No.222/C, **MANİSA**
- 35 Sistem Danışmanlık ve Pazarlama
T 0352 231 22 45
A İstasyon Cad. No.21, **KAYSERİ**
- 36 Teknoservis Servis Hizmetleri
T 0216 441 07 98
A Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No.74
Kat 3, Maltepe, **İSTANBUL**
- 37 TR KOBİ Sanayi ve Ticaret
T 0322 365 44 42
A Kocavezir Mah. Kocavezir İş Hanı
No.24/B, **ADANA**
- 38 Atom Elektrik
T 0462 228 12 58
A Orta Mah. Erenler Sok. No.5, Akçaabat
TRABZON
- 39 Zaman Elektronik
A Tophane Mah. Atatürk Cad. Kopuz İş
Hanı No.319/C, **RİZE**