

Bluelight

Bluelight Gourmet / Ekmek Kızartma Makinesi



Bluelight

Bluelight Gourmet / Ekmek Kızartma Makinesi

WST-105A / Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

220-240V AC 50-60Hz 800Watt



Firma Kodu
7605



KT
TRADE

İthalatçı Firma
KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti.
Lale Sokak No:14 1. Levent - İstanbul
T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74
www.bluelight.com.tr

Üretici Firma
China Electronics Shenzhen
Co., CHINA

Cihazı kullanmadan önce mutlaka okumalısınız ve bu talimatları her zaman yanınızda bulundurunuz.

Önemli Emniyet Kuralları

Bu cihazı ve diğer elektrikli cihazları kullanırken, uymanız gereken temel emniyet tedbirleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.
2. Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Eldiven kullanınız. Krom kaplı yüzeyler aşırı ısınabilir.
3. Elektrik tehlikelerine karşı temkinli olunuz. Kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya sokmayınız. Temizlik talimatlarına bakınız.
4. Cihaz çocuklar tarafından veya onların yakınında kullanıldığında çok dikkatli gözetim sağlayınız.
5. Cihaz kullanılmadığında ve temizlikten önce fişini prizden çıkarınız. Temizlemeden ve tutmadan önce cihazın soğuk olduğundan emin olunuz.
6. Cihaz arızalandığında , düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde, hasarlı kablo veya fiş ile cihazı çalıştırmayınız. Cihazı tamir için tedarikçi firma ile görüşünüz.
7. Onaylanmamış hiçbir aksesuar kullanmayınız. Bu garanti anlaşmasını bozacaktır ve yangın, elektrik şoku veya yaralanmalara neden olabilir.
8. Açık havada kullanmayınız.
9. Kablunun masa kenarlarına takılmasına veya sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyiniz.
10. Cihazı gazlı veya elektrikli ısıtıcının üzerine veya ısınmış fırının üstüne koymayınız.
11. Prizden çıkarmak için, fişden tutup çekiniz. Asla kabloyu çekerek fişi çıkarmayınız.
12. Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.
13. Aşırı büyük yiyecekler, metal folyolu paketler veya kaplar cihaza yerleştirilmemelidir. Yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabilir.
14. Cihazı halı, duvar kağıdı gibi tutuşabilir maddelerin yakınında çalıştırmayınız.
15. Cihaz prize takılı iken, yiyeceği dışarı çıkarmaya teşebbüs etmeyiniz.
16. Yangın ihtimaline karşı tedbirli olunuz ve cihazı çalışırken kendi haline bırakmayınız.
17. Yangın riskine ve arızalara karşı, birikmiş olan kırıntıları sık sık temizleyiniz. Isıtıldığında kabuk veya dolgu bırakan yiyecekleri kullanmayınız. Cihaz içerisinde bu şekilde birikintiler sağlıklı koşullara, yangın riskine veya arızalara yol açabilir. Cihazı kullanmadığınızda ve temizlikten önce fişini prizden çıkarınız.
18. Eğer kablo hasar görmüşse, zarar görmemeniz için üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
19. Ekmek yanabilir. Dolayısıyla, halı gibi tutuşabilir maddelerin yakınında bu cihazı kullanmayınız.
20. Bu cihaz, kullanmak için gerekli eğitim ve gözetim verilmediği sürece çocuklar, zihinsel ve fiziksel engelliler, bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler için uygun değildir.
21. Çocukların bu cihaz ile oynamamaları konusunda dikkatli olunmalıdır.
22. Cihazın harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılması uygun değildir.
23. Cihaz çalışırken, yüzey sıcaklığı çok yüksek olabilir.


BU TALİMATLARI OKUYUNUZ!!!

KISA KABLO TALİMATI

Kısa kablo, daha uzun bir kabloya takılması veya dolanması ihtimalini azaltmak için temin edilmiştir. Uzatma kabloları dikkat edildiği takdirde kullanılabilir. Uzatma kablosunun onay derecesi en az cihazın elektrikli alet onay derecesinde olmalıdır. Uzun kablo düzgünce kullanılmalıdır, çocuklar tarafından çekildiğinde veya ona takılması halinde masa üzerinden sarkmış olmaması lazımdır.

DİKKAT!!! UYARI Yangın ve elektrik çarpmasından korunmak için, alt kapağını çıkarmayınız. Kullanılabilecek yedek parçalar yoktur.

Sadece evde kullanıma uygundur!



EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

CRUMB TRAY: KIRINTI TEPSİSİ / **PUSH BUTTON:** İTME TUŞU / **ROTARY:** ISITMA SÜRESİ AYARLAMA
BREAD SLOTS: EKMEK HAZNESİ / **CANCEL FUNCTION:** KIZARTMAYI İPTAL ETME
REHEAT FUNCTION: TEKRAR ISITMA / **DEFROST FUNCTION:** DONMUŞ GIDA ÇÖZME

1. Geniş kızartma yuvası: 36 mm genişliğinde farklı ekmek çeşitlerini kızartabilirsiniz.
2. Dönen elektronik renk kontrolü: Ekmeğin açık renkte (az) veya koyu renkte (çok) kızarmasını ayarlıyorsunuz.
3. Çözme fonksiyonu: Donmuş ekmeği çözer ve kızartır. Seçildiğinde gösterge yanar.
4. Isıtma fonksiyonu: Yakmadan ısıtır. Seçildiğinde gösterge yanar.
5. İptal fonksiyonu: Basıldığında kızartma işlemini durdurur.
6. Kırıntı tepsisini çıkarma: Altta kırıntıları temizlemek için kolayca çıkarabilirsiniz.
7. Kablo saklama: Fazla kabloyu kısaltır ve tezgah üstünü düzenli tutar.

KULLANIM

İlk kullanımdan önce, tüm ambalaj malzemelerini cihaz üzerinden çıkarınız. Cihazın içerisinde ambalaj kalıntısı kalıp kalmadığını kontrol ediniz, varsa çıkarınız. Monte sırasında cihazın içinde kalmış olabilecek tozları yakmak ve kızartma öncesi ısınma işlemi için cihazı ilk kullandığınızda içine ekmek koymayınız.

1. Kırıntı tepsisinin içinde ve ekmek koyma kolunun yukarı pozisyonunda olduğundan emin olunuz.
2. Cihazı düz , tezgah üstü kenarlardan uzak dengeli ve düz bir zemine duvardan en az 8 cm uzak olacak şekilde yerleştiriniz.
3. Kabloyu yakındaki prize doğru gevşek olarak uzatınız.
4. Ekmek dilimlerini koyunuz. Ekmek koyma haznesi kolunun yukarı pozisyonunda olduğundan emin olunuz.

5. Az/Çok kızarmış ayarını istenilen seviyeye ayarlayınız. Daha yüksek derecede(1-7), ekmek daha çok kızaracaktır.
6. Ekmek koyma haznesi kolunu sabit pozisyona gelinceye kadar aşağıya doğru bastırınız.
7. Kızartma süresi tamamlandığında, kızarmış dilim otomatik olarak yukarı atacaktır. Kızartma işlemini tamamlanmadan önce bitirmek için 'CANCEL' tuşuna basınız.
8. Kullanımdan sonra, fişi prizden çıkarınız.

KIZARTMA İŞLEMİ

Kızarmış ekmek , ekmeğin pişirilmesi ve kurutulması işleminin bütünüdür; ekmeğin nemi ve çeşidine göre değişiklik gösterebilir ve bu yüzden farklı ekmek kızartma süreleri olabilir.

Kızartmaya başlamadan önce ön ısıtma işlemine gerek yoktur. Cihazı ilk defa çalıştırırken, içine ekmek koymayınız.

İlk çalıştırıldığında hafif bir duman çıkışı gözlemlenebilir, bu normal bir durumdur.

- Çok az kızarmış ekmek için, düşük dereceye ayarlayınız.
- Taze ekmek için normalden biraz daha yüksek dereceye ayarlayınız.
- Düz olmayan , eğri büğrü ekmekleri daha yüksek derecede kızartmak gerekecektir.
- Kalın kesilmiş dilimlerin kızartılması daha uzun sürecektir. Bu uzun sürme ekmek kızarmaya başlamadan önce çok fazla nem buharlaşması gerektiğinden dolayıdır.
- Çok kalın dilimlerin iki defa kızartılması gerekebilir.
- Kuru üzümlü veya diğer meyveli ekmekleri kızartdığınızda, ekmeğin yüzeyinde bulunan meyve parçalarını ekmeği hazneye koymadan önce alınız. Bu şekilde parçaların haznenin içine düşmesini ve içerdeki yüzeye yapışması engellenecektir.
- Eğer tek bir dilimi kızartacaksanız, kızartma derecesini normalden daha düşük ayarlayınız. Bu cihaz iki dilimi beraberce ısıtmak için dizayn edilmiştir. Tek dilim için kızartma süresini azaltarak, fazla kızarmış olması engellenecektir.
- Donmuş ekmekler: donmuş pasta, kek ve tostlar , 'defrost' tuşu kullanılarak çözülmelidir.
- Hamurlu yiyecekleri kızartırken dikkatli olunmalıdır. Hamırlu yiyeceğin yüzeyi daha kızarmadan önce oldukça fazla ısınmış olabilir.

DEFROST (ÇÖZME) İŞLEMİ

Defrost tuşu ilk olarak çözme işlemi için dizayn edilmiştir. Bunun yanında, ekmeği kızarmak ve kızartma süresini biraz daha uzatmayı sağlar.

1. Ekmek dilimlerini hazneye yerleştiriniz.
2. Az/Çok kızartma ayarından istenilen seviyeye çeviriniz.
Derece 1-2: buzdolabında kalmış ekmek ve daha ince olan donmuş ürünler için.
Derece 3-4: hamur işleri, donmuş ürünler ve ince tostlar için.
Derece 5-7: kalın olan donmuş ürünler ve kalın tostlar için.
3. Ekmek koyma kolunu sabitleninceye kadar aşağıya doğru bastırınız.
4. Süre bittiğinde, ekmek otomatik olarak yukarı doğru çıkacaktır. Kızartma süresi tamamlanmadan önce durdurmak için, 'Cancel' tuşuna basınız.

TEKRAR ISITMA (REHEAT) İŞLEMİ

1. Ekmek dilimlerini hazneye yerleştiriniz.
2. Ekmek koyma kolunu sabitleninceye kadar aşağıya doğru basınız.
3. 'Reheat' (tekrar ısıtma) tuşuna basınız.
4. Süre bittiğinde, ekmek otomatik olarak yukarı doğru çıkacaktır.
5. Kızartma süresi tamamlanmadan önce durdurmak için, 'cancel' tuşuna basınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çıkarınız ve soğuması için bekleyiniz.
2. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız. Dış yüzeyi kuru ve temiz bir bez ile siliniz. Temizlik ürününü doğrudan cihaza değil beze uygulayınız.
3. Kırıntıları alt tepsiyi çıkararak atınız. Silip temizledikten sonra tekrar yerleştiriniz. Kırıntı tepsi olmadan cihazı kullanmayınız.
4. Cihazın içerisinde kalan ekmek parçalarını atmak için, cihazı ters çevirip nazikçe sallayınız.
5. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız. Cihazın altında bulunan kısmı kabloyu saklamak için kullanınız.

GARANTİ

- Ürün doğru bir şekilde monte edilmeli ve kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak çalıştırılmalıdır.
- Sadece ev içi belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır.
- Bu garanti kaza sonucu oluşabilecek hasarları, yanlış kullanımı kapsamaz.
- Bu garanti ürünün müşteri tarafından tekrar satılması veya yetkili olmayan kişilerce tamiri sonucunda bozulması halinde geçersizdir.
- Üretici olası veya bazı hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- Bu garanti aynı zamanda sizin kanuni haklarınızı azaltmaz.
- Yardım için arayabileceğiniz numara : **0212 270 74 70**



Garanti Belgesi

Belge Onay Tarihi: 12.01.2012

Belge No: 108926

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti**
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faksı : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
İmzası / Kaşesi

**KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.**
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL(Beşiktaş V.D.541 041 1639)

ÜRÜNÜN

Cinsi : EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ
Markası : BLUELIGHT
Modeli : WST-105A
Bandrol ve Seri No.'su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
.....
.....
Telefonu :
Faksı :
Fatura Tarihi ve No.'su :

Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (Otuz) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 30 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Servis Listesi

- 1 Yıldırım Elektronik
T 0422 321 79 11
A Nuriye Mah. Mimar Sinan Cad. No.85
MALATYA
- 2 Ahmet Cinkaya
T 0258 264 77 73
A Saltak Mah. Oğuzhan Cad. No.57
DENİZLİ
- 3 Asteknoloji Bilişim
T 0212 562 40 20
A Yavuz Selim Cad. No.12 Funtoro Plaza,
Esenler, **İSTANBUL**
- 4 Ata Teknik / Mustafa Kuru
T 0276 223 64 60
A Ünalın Mah. Yiğit Sok. No:26/A
UŞAK
- 5 Atak Elektrik Elektronik
T 0464 214 66 72
A Tophane Mah. Barış Cad. No.15/A
RİZE
- 6 Baha Teknik Servis
T 0412 235 30 93
A Şeyh Şamil Cad. Medine Bulvanı 637
4.Kısım B3 Blok, **DİYARBAKIR**
- 7 Seda Elektrik Elektronik
T 0458 211 25 50
A Hastane Cad. No.16, **BAYBURT**
- 8 Bekir Ayyıldız
T 0312 43012 15
A Tuna Cad. No.3/16, Kızılay, **ANKARA**
- 9 Bilaks Bilgisayar Aksesuar
T 0212 506 03 03
A Çamlık Cad. Kasımpati Sok. No.13,
Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 10 Cennet Bilgisayar
T 0352 221 04 61
A Fafit Mah. İstasyon Cad. No.32/A
Kocasinan, **KAYSERİ**
- 11 Çağrı Elektronik / Hulusi Tok
T 0352 231 51 07
A Fatih Mah. Mete Cad. No.58, **KAYSERİ**
- 12 Datateknik Elektronik Servis
T 0322 231 12 65
A Mehvesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulv.
No.103 D.17, **ADANA**
- 13 Etüd Dış Ticaret
T 0212 266 07 77
A Mecidiyeköy Mah. Dereboyu Cad.
No.69/A, Şişli, **İSTANBUL**
- 14 Feza Bilgisayar ve Elektronik
T 02124513635
A Şirinevler, Mareşal Çakmak Cad. 3.
Sokak No.9, Bahçelievler, **İSTANBUL**
- 15 Yuvam Elektronik / Fahrettin Gültaş
T 0422 322 52 80
A İstiklal Mah. İmamoğlu Sok. No.1
MALATYA
- 16 Güneş Teknik
T 0454 216 60 90
A Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No.113
GİRESUN
- 17 Yalı Teknik Servis
T 0462 717 67 97
A Fatih Mah. Yeşil Yalı Arsini
TRABZON
- 18 Hasan Candan
T 0352 224 03 85
A Yıldırım Beyazıt Mah. Sırasöğütler Cad.
No.166, **KAYSERİ**
- 19 Candan Elektronik Servis
T 0352 224 03 85
A Yeniköy Mah. Seher Bulv. Pembe Köşk
Apt. 11/A, **KAYSERİ**
- 20 İhsan Sazcı
T 0414 312 28 54
A Veysel Karani Mah. Tandoğan Cad.
Delen Apt. No.3/B, Yenişehir
ŞANLIURFA
- 21 Jet Teknik
T 0462 225 08 81
A 1 Nolu Erdoğdu Mah. Nazif Bey Sok.
No.17/A, **TRABZON**
- 22 Kalem Yazılım San. ve Tic.
T 0212 222 21 21
A Merkezefendi Mah. Ayazma Cad.
No.23 Kat 1/B, Zeytinburnu
İSTANBUL
- 23 Cevahir Elektronik
T 0464 213 16 17
A Tophane Mah. Atatürk Cad. İş Bankası
Pasajı No.4/B, **RİZE**
- 24 Maraş Elektronik
T 0464 217 32 00
A Güzelköy Köyü Salarah Yolu Üzeri Mim
Petrol Yarı, **RİZE**
- 25 Mert Elektronik
T 0212 659 30 60
A Firuzköy Mah. Gülmezcad. Aralık Sok.
No.22, Avclar
İSTANBUL
- 26 Mert İstima Soğutma
T 0462 322 51 28
A Kemerkeley Mah. Türk İş Hanı Z/12
TRABZON
- 27 Öztürk Soğutma
T 0422 325 79 80
A Çevreyolu Üzeri Çevre Apt. No.1/1
MALATYA
- 28 Cande Servis / Musa Kalyon
T 0462 224 24 90
A Cumhuriyet Mah. Kaşüstü Beldesi
Mobilyacılar San. Sit. No.122/A
TRABZON
- 29 Normdata Ltd. Şti.
T 0212 656 43 22
A Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad.
No.55 Kat 4, Bağcılar, **İSTANBUL**
- 30 NST Elektronik
T 0216 596 25 00
A Kavakpınar Mah. Yasemin Sok.
No.18/A, Kaynarca, **İSTANBUL**
- 31 Özen Teknik
T 0462 248 85 07
A Söğütli Beldesi Adnan Kahveci Bulv.
No.108/A, Akçaabat,
TRABZON
- 32 Sadık Elektronik
T 0464 214 68 89
A Tophane Mah. Ordu Vad. No.5/A
RİZE

Üretici ve İthalatçı Bilgileri

- 33 Işın Elektronik
T 0414 215 30 64
A Asfalt Cad. No.18/E, **ŞANLIURFA**
- 34 Sekman Bilişim
T 0322 359 17 18
A Reşatbey Mah. 62008 Sok. No.8
ADANA
- 35 SETA Teknik
T 0236 238 92 10
A Merkezefendi Mah. İzmir Cad.
No.222/C, **MANİSA**
- 36 Sistem Danışmanlık ve Pazarlama
T 0352 231 22 45
A İstasyon Cad. No.21, **KAYSERİ**
- 37 Teknoservis Servis Hizmetleri
T 0216 441 07 98
A Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No.74
Kat 3, Maltepe, **İSTANBUL**
- 38 TR KOBİ Sanayi ve Ticaret
T 0322 365 44 42
A Kocavezir Mah. Kocavezir İş Hanı
No.24/B, **ADANA**
- 39 Atom Elektrik
T 0462 228 12 58
A Orta Mah. Erenler Sok. No.5, Akçaabat
TRABZON
- 40 Zaman Elektronik
A Tophane Mah. Atatürk Cad. Kopuz İş
Hanı No.319/C, **RİZE**



Firma Kodu
7605

KT
TRADE

İthalatçı Firma

KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti.
Lale Sokak No:14 1. Levent - İstanbul
T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74
www.bluelight.com.tr

Üretici Firma

China Electronics Shenzhen
Co., **CHINA**