

Bluelight

Bluelight Life / Saç Kurutma Makinesi

CH-100 / Kullanım Kılavuzu

Instruction Manual

220-240V AC 50Hz 2200Watt



!!! Bu talimatları saklayınız.

Kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.

ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI

Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdaki temel emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır.

1. Cihazı prize takmadan önce, cihaz için belirtilen voltaj ile şebeke voltajı ile aynı olduğunu kontrol ediniz.
2. **UYARI** – Cihazı, su ile temas edebileceğiniz duş ve lavabo gibi yerlerde kullanmayınız.
3. Saç kurutma makinesini banyoda kullandığınızda, kullandıktan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz. Suya yakın bir ortam olduğundan, cihaz çalışmıyor olsa bile tehlikeli olabilir.
4. Emniyet adına ek bilgi olarak, 30mA sınırını aşmamak için kaçak akım rölesi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
5. Cihazı çocuklar ve fiziksel engelli kişiler için kullanırken dikkatli olunuz. Cihazı çocukların erişemeyecekleri yere koyunuz.
6. Cihazın hava girişini kesinlikle engellemeyiniz.
7. Eğer cihaz aşırı ısınrsa, otomatik olarak kapanacaktır. Fişi prizden çekiniz ve birkaç dakika soğumasına izin veriniz. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, hava çekme ızgaralarının saç, tüy vb. şeylerle tıkalı olmadığından emin olunuz.
8. Hava akımını direk olarak gözle veya diğer hassas yerlerinize doğru tutmayınız.
9. Cihazı ıslak eller ile veya su ile temas ederek ıslanabilecek herhangi bir şekilde kullanmayınız.
10. Saç kurutma makinesini saçınızı kurutmak ve ona şekil vermekten başka amaçlar için kullanmayınız.
11. Kabloyu aşırı kuvvet kullanarak çekmeyiniz ve cihazın etrafına sarmayınız. Kabloyu herhangi bir hasara karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Hasar görmüş kablo tehlikeli olabilir.
12. Eğer kablo zarar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
13. Çok kısa bir süre için olsa bile, cihazı bir yere koyarken her zaman kapalı konuma getiriniz.
14. Cihazı kullandıktan sonra, fişini prizden çıkarınız.
15. **DİKKAT** – Bu cihazı su ile temas edebileceğiniz yerlerde kullanmayınız.
16. Bu cihaz fiziksel ve zihinsel engelliler, çocuklar ve daha önce kullanım tecrübesi veya bilgisi olmayan kişiler için uygun değildir. Eğer sayılan özellikteki kişiler için kullanılacaksa başında emniyet için sorumlu biri durmalıdır.
17. Çocukların bu cihaz ile oynamaları konusunda kesin tedbirler alınmalıdır.

KURUTMA

1. Fişi prize takınız.
2. Seviyeyi istenilen düzeye getirip cihazı çalıştırınız.

Hava akışını ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz;

Hava akışı hızı	Sıcaklık derecesi
2: Yüksek hız	3: Yüksek sıcaklık
1: Düşük hız	2: Orta derece sıcaklık
0: Kapalı (OFF)	1: Düşük sıcaklık

(1)Hızlı kurutma veya kurutma öncesi adım için, hız ayarı '2' ve sıcaklık ayarı '3' olarak kullanınız.

(2)Nazikçe kurutmak ve şekil vermek için, hız ayarı '1' ve sıcaklık ayarı '2'veya '1' olarak kullanınız.

(3)Saçlarınızı kuruttuktan sonra, "cool" butonuna basarak soğuk hava akımı sağlayabilirsiniz.

3. Saç kurutma makinesini saçınızdan belli bir uzaklıkta tutarak, saçınızı tararken kurutunuz.

Şekil Verme Aksesuarları

Yoğunlaştırıcı hava akışını saçınıza yoğun ve doğrudan gelmesini sağlayarak şekil vermeyi kolaylaştırır. Yoğunlaştırıcıyı cihazın ucuna takınız. Yoğunlaştırıcıyı çıkarmak için ucundan çekiniz.

Temizlik

1. Cihazı kuru bir bez ile temizleyiniz.
2. Aksesuarları nemli bir bez veya muslukta akan suda duruluyarak temizleyiniz. Aksesuarları temizlemeden önce cihazdan çıkarınız. Aksesuarları kullanmadan veya saklamadan önce kuru olduğundan emin olunuz.

Cihazı asla su ile yıkamayınız.

Saklama

Kullanmadığınızda , fişini prizden çekiniz.

Cihazı kuru bir yerde saklayınız ve soğumasına izin veriniz. Bu cihazı kolay ulaşılabilirliği için asacağından uygun bir yere asabilirsiniz. Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayınız, kablo aşınabilir ve hasar görebilir. Eğer kablo zarar görmüşse, değiştirilmesi için satıcı firma ile irtibata geçiniz



Ürünün Atılması

Bu işaret , bu ürünün diğer ev atıklarıyla atılmamasını söylemektedir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için, lütfen ürünü geri dönüşüme kazandırınız. Ürünü geri döndürmek için, geri dönüşüm ve toplama merkezleri veya satın aldığınız firma ile görüşünüz. Onlar çevresel güvenli geri dönüşüm için ürününüzü alacaktır.